

Emmi[®]-parafino

PARAFFINBAD FÜR DIE ANGENEHME HAUTPFLEGE

Gebrauchsanleitung



- Macht die Haut weich und geschmeidig
- Wirkt auch bei extrem trockener Haut
- Fördert die Durchblutung der Haut
- Ist Wellness pur für die Haut

Herzlichen Dank, dass Sie sich für unser Gerät entschieden haben. Um Bedienungsfehler zu vermeiden, bitten wir Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen.

*** FORMSCHÖN – HERVORRAGENDE WIRKUNG***

Technologies[®]
EMAG
www.emag-germany.de

EMAG AG ist zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2000



PRODUKTBESCHREIBUNG

Emmi-paraffino besteht aus hochqualitativem Kunststoff, der hoch-temperaturbeständig ist. Das Gerät hat ein umlaufendes und ein unten laufendes Heizsystem, das mittels Temperaturschalter drei unterschiedliche Heizstufen ermöglicht. Das Heizsystem im Inneren des Gehäuses ist isoliert. Das Gerät verfügt über eine einsetzbare Bodenplatte, die eine übermäßig starke Erwärmung der Hände oder Füße verhindert.

Die automatische Temperaturabschaltung der drei Heizstufen wird durch Bimetallschalter erreicht, die in Heizstufe 1 bei ca. + 40°C, in Heizstufe 2 bei ca. + 50°C und in Heizstufe 3 bei ca. + 65°C abschalten. Das Gerät verfügt auf der Frontseite über einen Drehschalter zum Einschalten des Gerätes und zur Einstellung der Heizstufen sowie über zwei Leuchtanzeigen. Eine grüne Anzeige als Netzkontrolle und eine gelbe Anzeige als Heizkontrolle.

Frontansicht:



TECHNISCHE DATEN

PARAMETER	WERT	EINHEIT
Länge	330	mm
Breite	230	mm
Höhe	190	mm
Stromversorgung	230 / 50	V~ / Hz
Anschlusswert	2	A
Schutzklasse	IP 20	-
Leistung W	140	W

- Technische Änderungen vorbehalten -

LIEFERUMFANG

- Grundgerät mit Wanne und Heizung
- Einlegeplatte
- Zwei Paraffinblocks (Erdbeerduft)
- 5 Paar Handschuhe (Plastik)
- 2 Paar Handschuhe (Textil)
- Gebrauchsanleitung
- Bestellschein für Zubehör

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Die Produkte dürfen nur für die in den Katalogen und den technischen Beschreibungen vorgesehenen Einsatzfälle, d.h. zur Hautpflege mit Paraffin und nur in Verbindung mit von EMAG AG empfohlenen, bzw. zugelassenen Fremdgeräten und -komponenten verwendet werden. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch übernimmt EMAG AG keine Haftung für eventuell auftretende Schäden und keine Garantie für einwandfreies und funktionsgemäßes Arbeiten der Komponenten.

Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Beachten aller Hinweise in der Betriebsanleitung.

Darauf weist das Symbol  auf dem Typenschild hin.

Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus. Die wiederkehrenden Prüfungen gemäß BGV A3 sind zu beachten, Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker jederzeit frei zugänglich ist.

BESTIMMUNGSWIDRIGER GEBRAUCH

Bei bestimmungswidrigem Gebrauch des Produkts können sowohl Gefahren für Leib und Leben als auch Sachbeschädigungen auftreten. Aus diesem Grunde ist ein bestimmungswidriger Gebrauch untersagt. Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch übernimmt EMAG AG keine Haftung für eventuell auftretende Schäden und keine Garantie für einwandfreies und funktionsgemäßes Arbeiten der Komponenten. Um einen bestimmungswidrigen Gebrauch des Gerätes auszuschließen sind folgende Hinweise zu beachten:



- Das Gerät darf nur mit der Netzspannung betrieben werden, die auf dem Typenschild aufgedruckt ist.
- Keine brennbaren o. aggressive Chemikalien (Säuren, etc.) zur Reinigung verwenden.
- Vor Reinigung des Gerätes unbedingt den Netzstecker ziehen.
- Falls Transportschäden festgestellt werden, das Gerät nicht an das Netz anschließen.
- Immer darauf achten, dass die Temperatur des Paraffinbades vor der Anwendung soweit gesunken ist, dass eine Verletzung durch hohe Temperatur nicht möglich ist.
- Gerät darf nur in Innenräumen betrieben werden, in trockener Umgebung.
- Das Gerät darf nicht in Kinderhände gelangen.

WIRKUNGSWEISE

Paraffin als Hand -, Ellbogen- und Fußpflegemittel erlebt eine zunehmende Bedeutung bei der modernen Körperpflege, nicht nur im professionellen Wellness-Bereich sondern immer mehr auch im privaten Bereich. Ein Paraffinüberzug erhöht die Blutzirkulation und öffnet dadurch verstärkt die Hautporen.

Die Paraffinschicht wirkt für die Haut wie eine „Minisauna“ wodurch Feuchtigkeitsmittel effektiver von der Haut aufgenommen werden. Trockene und raue Haut wird dadurch weich und erhält eine gesunde Farbe.

Die Paraffinpflege ist sowohl für die Hände und Ellbogen als auch für die Füße geeignet.

Auch andere Körperteile können damit verwöhnt und gepflegt werden.

Die Paraffinpflege wird seit Jahren praktiziert und ihre Wirkung wurde in Laboren und beim Ausführen unter ärztlicher Aufsicht bestätigt.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Schließen Sie das Gerät bitte an eine mit Strom (230 / 50 Hz Volt) versorgte Steckdose an. Legen Sie den Einlegeboden und einen Paraffinblock in die Wanne. Stellen Sie den Drehschalter auf Position 3 (höchste Temperatur) um das Paraffin zum Schmelzen zu bringen.

Nachdem das Paraffin geschmolzen ist, den Drehschalter auf Position 1 stellen (niedrigste Temperatur) um das Paraffin flüssig zu halten. Einige Minuten warten, bis sich das Paraffin soweit abgekühlt hat, dass Hände oder Ellbogen oder Füße gefahrlos eingetaucht werden können. Die Hände, Ellbogen und Füße mehrmals in das Bad eintauchen, damit sich ein geschlossener Paraffinfilm bilden kann. Um die Wirkung zu verstärken wird empfohlen, nach der Behandlung die Plastikhandschuhe und darüber die Textilhandschuhe zu verwenden.

Die wärmende Paraffinschicht sollte einige Minuten auf der Haut belassen werden. Dies erhöht die Blutzirkulation der Haut und macht diese weich und glatt.

Nach dem Entfernen der Handschuhe sollte die behandelte Haut sanft massiert werden, um eine abschließende Wirkung zu erzielen.

Nach Abschluss der Behandlung wird das Paraffinbad abgeschaltet, das Paraffin kühlt ab und kann als Block wieder entnommen werden. Die benutzten Handschuhe sollten bei Bedarf in lauwarmem Wasser gespült, bzw. gereinigt werden.

Zum Reinigen bzw. Desinfizieren des Gerätes, unbedingt zuerst Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

GARANTIE

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von 24 Monaten – ab Kaufdatum.

Defekte, die während dieser Garantiezeit in Form von Material- und / oder Herstellungsfehlern auftreten, werden kostenfrei behoben, entweder durch Reparatur oder durch Ersatzlieferung.

Soweit gesetzlich zulässig, sind andere Ersatzansprüche ausgeschlossen.

Die Garantieleistung entfällt beim Eingreifen Dritter bzw. bei Demontage von Seiten Dritter ohne unsere vorherige Zustimmung. Die Garantieleistung entfällt auch bei willkürlicher Beschädigung oder fehlerhafter Handhabung.

Bei Erbringung einer Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.

Für nicht gerechtfertigte Reklamationen, z.B. Installations- bzw. Bedienungsfehler behalten wir uns das Recht vor, die entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen.

Für die Inanspruchnahme der Garantie ist es notwendig, den Kaufbeleg mit Kaufdatum aufzubewahren.

Für eine schnelle Bearbeitung Ihrer Garantiefälle senden Sie diese bitte, unabhängig vom Fachhandel, frankiert direkt an EMAG AG. Unfreie Sendungen können leider aus logistischen Gründen nicht angenommen werden.

Danke für Ihr Entgegenkommen und für Ihr Verständnis.

EMAG AG

Gerauer Str. 34, D-64546 Mörfelden-Walldorf

Tel.: +49 (0)6105 - 40 67 00

www.emag-germany.de

Verkaufsdatum

Stempel des Verkäufers

Änderungen vorbehalten

EM/1121/0802©EMAG AG

© Copyright EMAG AG. Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt in der BRD/EU. Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung unterliegt dem Urheberrecht und sie darf weder ganz noch teilweise kopiert werden. Veränderungen, Kürzungen, Erweiterungen und Ergänzungen jede Veröffentlichung oder Übersetzung durch Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung durch EMAG AG.